低压无功补偿控制器

用户手册 User's Manual

声 明

本公司担保在正常使用和保养的情况下,其产品没有材料和工艺上的缺陷,但不承担运送途中发生的损坏。一年的担保期由产品发货之日算起。如需要保修服务,请与本公司售后服务中心联系。

如果经售后认定产品故障是由于疏忽、误用、污染、修改、意外或不当操作或处理状况而产生,包括未在产品规 定的额定值下使用引起的过压故障;或是由于机件日常使用损耗,则本公司会估算修理费用,在获得买方同意后 再进行修理。

在准备安装、操作、服务或维护前,请认真阅读本手册。

版权所有,未经本公司之书面许可,本手册中任何段落、章节内容均不得被摘抄、拷贝或以任何形式复制与传播, 否则一切后果由违者承担。本公司保留一切法律权利。本公司保留对本手册所描述之规格进行修改的权利, 恕不 另行通知。订货前,请垂询本公司或当地代理商以获悉本产品的最新信息。

目 录

目:	录	- 1 -
产品	简介	2
技术	参数	
安	装说明	3
接线	与安装说明	3
安 接	装尺寸 线说明	
操作	说明	4
1、 2、 3、 4、 5、 6、	【主菜单】页面介绍 【实时状态】页面介绍 【谐波数据】页面介绍 【调试模式】页面介绍 【设备整定】页面介绍 【电容状态】页面介绍	
附录		
1. 2.	基本参数说明 控制参数说明	12 13

产品简介

1. 产品特点

低压无功补偿控制器主要有以下特点:

☆ 可广泛应用于低压无功补偿现场;

☆ 全中文界面显示;

☆ 电网线路电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数实时监控;

☆ 控制器通过通讯线控制投切;

☆ 上电即可运行,无需设置通讯参数,可以实时添加减少智能电容器;

- ☆ 自动识别智能电容器共补或者分补属性;
- ☆ 自动识别智能电容器容值;
- ☆ 有过压、欠压、电流谐波越限、电压谐波越限、过流、欠流等;
- ☆ 手动调试功能;
- ☆ 智能电容器报警状态实时监控;
- ☆ 采用先进的无功补偿投切理论;
- 2. 产品介绍

低压无功补偿控制器,以 32 位高性能芯片为核心,采用高性能计量芯片双核 多任务操作系统技术。技术参数可自由配置,

使用范围广泛。可广泛应用于低压智能电容无功补偿控制。抗电磁干扰能力 强,保护功能齐全,可测量显示电网线路电压、电流、有功功率、无功功率及功 率因数,同时对电容器组实时检测保护。采用大屏幕液晶,纯中文操作界面。

低压无功补偿控制器可以控制最多 32 组智能进行补偿,自动识别智能电容器 所设置的共分补属性和电容容值;达到提高功率因数、降低线损、改善电压质量 的目的。

【注意】:本产品带有谐波频繁越限闭锁保护,出厂设置为:一小时内,补偿系统内谐波电压超过 5% (或谐波电流超过 30%)达到 6次,补偿系统进入闭锁,闭锁时间 4h 后,自动解锁;期间也可手动解锁(详见控制参数说明);

3. 投切理论介绍

对同容量电容,按无功容量决定投切,按动作次数的多少选取电容实行均衡投 切

- ☆ 对不同容量电容,按无功量大小自动选择匹配电容逐个投入和切除并兼 顾动作次数,不会出现投切振荡
- ☆ 对既有不同容量电容,又有等容量电容情况,可先按无功量大小自动选择匹配电容容量,再根据动作次数对等容电容实行均衡投切。可以实现电容组合投切,以最少的电容组数实现最佳的电容控制。例如三组电容可产生七种电容量。控制更精确,减少成套装置的成本和空间
- ☆ 对电容容量比值关系无限制。可以按照任意指定次序对等容或不等容电 容进行投切
- ☆ 可任意撤出停运的电容而不影响控制
- 4. 保护功能介绍

- ☆ 欠压保护:当电压低于欠压定值,并达到欠压状态延时时,切除电容器, 装置报警;当电压恢复正常后,装置自动进入正常控制
- ☆ 过压保护:当电压高于过压设定值并达到过压状态延时时,切除电容器, 装置报警,当电压恢复正常后,装置自动进入正常控制
- ☆ 电压谐波越限保护:当电压谐波高于电压谐波越限设定值,并达到电压 谐波报警延时时,发出切除复合开关,装置报警;当电压谐波恢复正常 后,装置自动进入正常控制
- ☆ 电流谐波越限保护:当电流谐波高于电流谐波越限设定值,并达到电流 谐波报警延时时,发出切除复合开关,装置报警;当电流谐波恢复正常 后,装置自动进入正常控制

技术参数

- ♦ 额定频率: 50Hz
- ◆ 取样电压: AC220V(混补型)/AC380V(共补型)
- ◆ 取样电流: 0~5A
- ◆ 控制输出:通讯控制, RJ45 接口
- ◆ 环境温度: -20℃ ~ +60℃
- ◆ 相对温度: 25℃时小于 90%
- ◆ 大气压力: 79.5kPa ~106.0kPa

安装说明

将控制器装入装置开孔糟内(开孔110mm×110mm),卡子卡在开孔上,螺丝拧紧。

接线与安装说明

安装尺寸

将无功补偿控制器装入装置面板开孔糟内(开孔 110MM×110MM)内,卡子卡 在如图所示的开孔上,螺丝拧紧.

接线说明



◆采样接法

混合补型控制器

12 接 A 相电压; 11 接 B 相电压; 10 接 C 相电压; 9 接电压零线; 7、8 接 A 相电流(8 为电流输入端); 5、6 接 B 相电流(6 为电流输入端); 3、4 接 C 相电流(4 为电流输入端), 28、29 接后台通讯。

共补型控制器:

13 接 B 相电压, 9 接 C 相电压, 3, 4 接 A 相电流(4 为电流输入端)

13 接 C 相电压, 9 接 A 相电压, 3, 4 接 B 相电流(4 为电流输入端)(可选)

13 接 A 相电压, 9 接 B 相电压, 3, 4 接 C 相电流(4 为电流输入端)(可选)

◆投切输出接法

COM1、COM2 插入网线(智能电容器控制器仅可使用 COM1);

操作说明

1、【主菜单】页面介绍

主菜单页面由实时状态、谐波数据、调试模式、设备整定、电容状态、系统信息6 个菜单项组成,如图所示。



按键功能说明:



2、【实时状态】页面介绍

本页面由由多个功能页面组成,分别显示相电压(混补型)/线电压(共补型)、 电流、有功功率;无功功率、功率因数、有功电能;电压最大值、电压最小值、 无功电能;电流最大值、电流最小值;联机数量,及共/分补路数;电容投切状态 等。如图所示。

	A	В		С			A	В	С
ບເທ	228.1	000.	00	300.0		Q(kvar)	0000.0	000.0	000.0
I(A)	000.0	000.	00	300.0		PF	1.000	1.000	1.000
P(KW)	000.0	000.	00	300.0		EP(KWP	00		
			1	/10				-	2/10
					(混补型)			
U(V)		000.	0			Max-U		nan	
I(A)		000.	0			Min-U		nan	
IP(KW) Io(humu)	、 、	000. 000	И а			Max-I		nan	
letkoar. IPE	, 	000. 0.00	е A			Min—I		nan	
EP(KWP	n)0	0.00	1	/8		EQ(KVF	Rh)0	:	2/8
			-		■ (共补型)			
	A	В		С			A	В	С
Max-U	229.9	nan	ŀ	ıan		Max-I	nan	nan	nan
Min-U	227.0	nan	ŀ	ıan		Min-I	nan	nan	nan
EQ(KUF	Rh)Ø								
			3	/10					4/10
白动	横式					联机参	揮		
	(ISELEN								
		缺相					共补	00 组	
							分补	00 組	
			5	/10			/511		6/10
		_	_	_	1				
\circ	20	\underline{O}	$\overline{\mathbf{O}}$	\overline{O}					
00	\sim	\cap		\cap					
\simeq	$\leq \simeq$	\simeq	\simeq	\simeq					
00	0 (0							
			7	/10					
按键	功能说明	:							
			进	择前一个	页面				
			送	择后一个	页面				
	确	认	Ŧ	E功能					
	返	回	Ų	医回【主芽	菜单】功能	色页面			



3、【谐波数据】页面介绍

如图所示,此功能页面显示谐波测量的电网实时谐波数据,从【主菜单】进入【谐波数据】选择页面,通过【谐波电压】和【谐波电流】来选择查看的谐波数据类型。【谐波电压】显示了系统三相的 2-16 次电压谐波畸变率的数据及棒线图。





4、【调试模式】页面介绍

本页面是调试页面,在本页面中可以进入调试模式,可以手动投入和切除电 容器,如图所示。

①如图,此页面用于确认是否进入手动调试电容页面。



②如图,此页面用于手动调试电容投切,状态显示电容投入、切除。

地址	容里	属性	状态
	0.0	无效	切除
	0.0	救	切除
	0.0	无效	切除

	选择前一项	
	选择后一项	
确认	投入或者切除电容器	
返回	返回上一级功能页面	

③如图,此页面用于手动调试电容退出确认。



注意:

控制器处于手动模式时,智能电容器与控制器能够正常通讯时才可以手动对 智能电容器进行投入与切除;

5、【**设备整定】**页面介绍

如图,此页面是参数设置选择菜单页面,进入时首先输入系统密码,包括【基本参数】、【控制参数】、【时间设置】、【系统操作】。





(▶1. 基本参数) 2. 控制参数 1/2

按键功能说明:

	选择上一个菜单项	
	选择下一个菜单项	
确认	进入选择功能页面	
返回	返回【主莱单】页面	

①【基本参数】

如图,此页面用于设置系统基本参数。(注意:具体参数列表及其含义注释见本操作手册 【附录参数列表及说明】。)

按键功能说明:



如图,此页面用于设置参数项。(注意:如果设置值超过参数范围,则修改不成功。) ②【控制参数】

如图,此页面用于设置系统控制参数。(注意:具体参数列表及其含义注释见本操作手册 【附录参数列表及说明】。)



按键功能说明:

	选择上一项
	选择下一项
确认	修改参数
返回	返回到上一界面

按键功能说明:

	加 一
	藏一
确认	确认修改并退出修改状态
返回	修改参数倍率*10

6、【电容状态】页面介绍

如图,此功能页面显示智能电容器中电容的地址、容量、属性及状态统计等。

地址	容里	属性	状态
	00	无效	切除
	00	无效	切除
	00	无效	切除



附录

1. 基本参数说明

含义	取值范围	备注
电流变比	1-999	取样电流互感器变比。例如电流互感器变比为1000A :5A,CT默认值=100
过压门限	0-550	线路电压高于此值时控制器切除所有已投电容。设置为0表示参数功能禁用。单位: V 混补型默认值=253,共补型=440
过压回差	0-19	过压回差值,单位V。过压后,系统电压需要低于过 压门限-回差电压才能解除过压报警;默认值=5
过压延时	0.2-99.9	过压报警门限的延时时间,单位s。默认值=3
欠压门限	0-380	线路电压低于此值时控制器切除所有已投电容。设置为0表示参数功能禁用。单位: V 混补型默认值=195,共补型340。
欠压回差	0-19	欠压回差值,单位V。欠压后,系统电压需要高于过 压门限+回差电压才能解除欠压报警;默认值=5
欠压延时	0.2-99.9	欠压报警门限的延时时间,单位s。默认值=3
电压谐波	0-99.9	电压谐波总畸变率超限报警值,当系统谐波超过此 值时报警并切除所有已投电容直至报警解除。默认 值=5
压谐回差	0-9.9	电压谐波越限回差值,电压谐波越限后,系统电压 谐波需要低于电压谐波门限-压谐回差才能解除电压 谐波报警;默认值=1
压谐延时	0.2-99.9	电压谐波报警的延时时间。单位: s。默认值=3
电流谐波	0-99.9	电流谐波总畸变率超限报警值,当系统谐波超过此 值时报警并切除所有已投电容直至报警解除。默认 值=30
流谐回差	0-9.9	电流谐波越限回差值,电流谐波越限后,系统电流 谐波需要低于电流谐波门限-流谐回差才能解除电流 谐波报警;默认值=5
流谐延时	0.2-99.9	电流谐波报警的延时时间。单位: s。默认值=3
过流门限	0-9999	过流报警门限值,单位A。当电网实际电流高于此值 时报警并切除所有己投电容直至报警解除。默认值= 0 <mark>注意:0值为禁用,表示不检测过流报警。</mark>
过流回差	0-99	过流报警的回差值,单位A。过流报警后,实时电流 需要低于过流报警-过流回差才能解除过流报警。默

		认值=0
过流延时	0.2-99.9	过流报警门限的延时时间,单位s。默认值=3
启动延时	0-9999	开机启动自动控制的延时,单位s。默认值10
通讯地址	1-247	控制器的唯一确认编号,同一台控制器不能设置相 同编号。
通讯速率	9600-115200	与复合开关通讯的传输速率,与智能电容保持一致 。单位bps。分别为9600、14400、19200、38400、5 6000、57600、115200,默认值=9600。
系统密码	0-9999	系统设置的密码。控制器出厂密码0001。

2. 控制参数说明

含义	取值范围	备注
PF投门限	0.85L-0.85C	补偿目标。最终将功率因数补偿到PF投门限和PF切 门限之间。投门限的设定值不能高于切门限。如果 投切门限为同一个值,可视为只有一个目标功率因 数。单位L表示感性,C表示容性。容性值大于感性
PF切门限		值。默认值投门限=0.95L,切门限=1.00
投入电压	0-999	电压投入门限和电压切除门限,单位V。最终将电压 补偿到投入电压和切除电压之间。投入电压的设定
切除电压		值不能大于切除电压值。默认值投入电压=184,切 除电压门限265
投入延时	1. 0-999. 9	投入电容的间隔时间,单位s,实际投入延时为设定 值×1s。例如设定为10时,投入延时为10×1s=10s 。默认值=10
切除延时	1. 0-999. 9	切除电容的间隔时间,单位s,实际切除延时为设定 值×1s。例如设定为10时,切除延时为10×1s=10s 。默认值=10
投入间隔	0.0-999.9	电容放电时间,单位s。默认值=2
模拟投切	0-1	=0,电容器真实投切;=1电容器自动仅亮灯代表投入, 电容器不真实投入,主要用于出厂调试控制器自动投 切功能,调试模式下无效。默认值=0;
电流顺序	0-1	用于软件调整电流进出线方向。默认值=0
谐波越限 次数	0-9	发出闭锁动作的最大谐波越限次数。默认值=6
自动解锁 时间	1-24	谐波越限达到最大次数后自动解锁间隔时间。默认值 =4
闭锁状态	0-1	闭锁标志,=1表示闭锁,=0表示未闭锁