

DZ47sZ 卖到哪里



400⁺ 多家一级分销商
1200⁺ 多家分销商
30000⁺ 余家门店

德力西电气
无处不在
Delixi Electric
easy@anywhere

德力西电气有限公司
DELIXI ELECTRIC LTD

浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
电话: (86-577)6177 8888
传真: (86-577)6177 8000
客服热线: 400-826-8008
邮编: 325604

Delixi High-Tech Industry Park, Lishui,
Yueqing, Zhejiang, P.R.China
Tel: (86-577)6177 8888
Fax: (86-577)6177 8000
Hotline: 400-826-8008
P/C: 325604

官方网站 www.delixi-electric.com
官方微博 <http://e.weibo.com/delixi2008>



微信订阅号

若您对我们的产品有任何意见或建议，请致信 de.mkt@delixi-electric.com

■ 北京办事处

地址: 北京市丰台区旗杆苑一区(未来假日花园)52号楼01号 邮编: 100076
电话: 010-87576990 传真: 010-87576991

■ 天津办公点

地址: 天津市南开区密云一支路新五金城顺汇
广场36栋1211室
邮编: 300199
电话: 022-87901980
传真: 022-87801980

■ 石家庄办公点

地址: 河北省石家庄市桥东区平安北大街19
号中基礼城北门10栋3单元2705室
邮编: 050000
电话: 0311-85378322
传真: 0311-85378322

■ 太原办公点

地址: 山西省太原市万柏林区西矿街70号红
星小区五单元1402
邮编: 030024
电话: 0351-6591900
传真: 0351-6591900

■ 沈阳办事处

地址: 辽宁省沈阳市和平区南京北街206号沈阳城市广场第一座2-1206室 邮编: 110000
电话: 024-23342417 传真: 024-23342477

■ 武汉办事处

地址: 湖北省武汉市江岸区新华路396号民生银行大厦2708 邮编: 430000
电话: 027-85512405 传真: 027-85696016

■ 郑州办公点

地址: 河南省郑州市郑汴路与玉凤路交叉口向
南500米升龙环球大厦C座1706室
邮编: 450000
电话: 0371-68091000
传真: 0371-68091000

■ 合肥办公点

地址: 安徽国际五金机电商贸城二期A区27栋
5号(东二环与北京路交口)
邮编: 450000
电话: 0551-62762788
传真: 0551-62762789

■ 长沙办公点

地址: 湖南省长沙市月湖市场C区28栋5
单元401室
邮编: 410000

■ 温州办事处

地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技生态工业园(销售大厅三楼) 邮编: 325604
电话: 0577-81778888-7017 传真: 0577-82721500

■ 南京办公点

地址: 南京市白下区洪武路359号福鑫国际大
厦1811、1812、1815室
邮编: 210002
电话: 025-84573166
传真: 025-84573308

■ 济南办公点

地址: 济南市天桥区明湖西路303号巴黎花园
13号楼1002室
邮编: 250000
电话: 0531-85897007
传真: 0531-85897006

■ 杭州办公点

地址: 杭州市滨江区长河街道二桥400号
1楼4层402室
邮编: 310000
电话: 0571-88921317
传真: 0571-88962105

■ 南昌办公点

地址: 江西省南昌市西湖区东塘东茂国际
华城2幢2907
邮编: 330000
电话: 0791-86112385
传真: 0791-86112385

■ 无锡办公点

地址: 无锡市广南路307号星国际广场
601-602室
电话: 0510-82350010
传真: 0510-82350010

■ 福建办公点

地址: 福建省福州市台江区达江路8号君临天华D区
15B号楼901

■ 成都办事处

地址: 成都市金牛区人民北路二段118号金牛万达广场甲级C座16楼1603号 邮编: 610000
电话: 028-87711123 传真: 0577-61778197

■ 重庆办公点

地址: 重庆市九龙坡区石桥铺渝州路4号一诚
国际精英18-9
邮编: 400039
电话: 023-68882868
传真: 023-68882868

■ 西安办公点

地址: 西安市大庆路3号蔚蓝国际A座705室
邮编: 710003
电话: 029-88611982
传真: 029-88610883

■ 新疆办公点

地址: 乌鲁木齐市鲤鱼山北路天悦龙庭18号楼
1单元1203室
邮编: 830000
电话: 0991-4819152
传真: 0991-4819152

■ 广州办事处

地址: 广州市荔湾区南岸路63号城后大厦2707室 邮编: 510160
电话: 020-81272152 传真: 020-81272952

■ 南宁办公点

地址: 南宁市西乡塘区北大路中梦泽园小区岳
阳阁5单元202室
邮编: 530003
电话: 0771-3824681
传真: 0771-3824681

■ 昆明办公点

地址: 昆明市官渡区26号民航路香樟俊园子
斯5幢1单元613室
邮编: 650000
电话: 0871-63535951
传真: 0871-63541918

■ 贵阳办公点

地址: 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会
展城A4组团5栋8楼3号

■ 深圳办公点

地址: 深圳市龙华新区碧水龙庭1栋2单元18D
邮编: 518109

■ 石家庄物流

地址: 石家庄107国道300公里处洋
成家电器有限公司物流园内德力西仓库
电话: 0311-85697198
传真: 0311-85697199

■ 辽宁物流

地址: 沈阳市苏家屯区雪莲街188号
(雪莲街与四环交叉口) 华翔东北亚
商贸城D1德力西
电话: 024-31489425

■ 陕西物流

地址: 陕西省西安市六村堡丰产路西段
陕西商隆物流园南区81号德力西仓库
电话: 029-89304470
传真: 029-89304471

■ 山东物流

地址: 山东省济南市济青高速零立交
桥东北侧德力西物流园四区德力西仓库
电话: 0531-88273322
传真: 0531-88272211

■ 重庆物流

地址: 重庆市九龙坡区上一村7社
电话: 023-68048966
传真: 023-68048977

■ 成都物流

地址: 成都武侯区机投镇双星大道武
青北路5号附2德力西电气有限公司
中海物流园3号库房
电话: 028-85257595
传真: 028-85258375

■ 广东物流

地址: 广东省佛山市南海区里水镇环
镇南路自编8号(原华达2号仓)德
力西电气有限公司
电话: 0757-85129821
传真: 0757-85129820

■ 温州物流

地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高
科技园
电话: 0577-62728037
传真: 0577-62728307

■ 新疆物流

地址: 乌鲁木齐市友谊路230号(新疆
诚通国际物流园内)
电话: 0991-3725756
传真: 0991-3725796

■ 芜湖物流

地址: 芜湖市芜湖县新芜经济开发区
朝阳路德力西物流中心
电话: 0553-8717888-5211
传真: 0553-8717888-5278

■ 河南物流

地址: 郑州市经济开发区国际物流园
鑫达路宇通物流园(礼通路)东北
W4-A区4B 58-59号
电话: 0371-62030378
传真: 0371-62030278

■ 湖北物流

地址: 武汉市东西湖区慈惠农场惠安
大道811号2-9号钢结构库房
电话: 027-83088390
传真: 027-83088391

德力西电气版权所有 © 纸张采用可回收
2016年3月第一版 DENCLPHZHJ1601



DELIXI
ELECTRIC
德力西电气



德力西电气
DZ47sZ 直流小型断路器

三十年如一日时刻守护您的用电安全



微信订阅号

功能与特性

符合标准: GB14048.2/IEC60947-2
符合认证: CCC、CB

DZ47sZ 直流小型断路器具有功能

- 短路保护
- 过载保护
- 控制
- 隔离

电气参数

额定电压: 1P DC250V; 2P/3P DC500V
额定电流: 1,2,3,4,5,6,8,10,13,16,20,25,32,40,50,63A
极数: 1P/2P/3P
分断能力: 6KA (1P/2P) 6KA (3P)
冲击耐受电压: 6KV
机械寿命: 20000次
电气寿命: 3000次

环境

使用温度: -25℃~60℃

接线

隧道式接线端子

接线端子面积: 1~32A, 适用于25mm²及以下导线
40~63A, 适用于35mm²及以下导线

产品选型


DZ47sZ 直流小型断路器

产品名称	分断能力	极数	脱扣类型	额定电流
DZ47sZ	默认	2	C	20
	默认: 分断6KA 1P: 250v 2P/3P: 500v	1: 1P 2: 2P 3: 3P	B: B型 C: C型	1: 1A 2: 2A 3: 3A ... 63: 63A

分断 6KA	脱扣类型	极数				
		1P	1P	2P		
B		DZ47sZ1B6	DZ47sZ2B6	DZ47sZ3B6		
		DZ47sZ1B8	DZ47sZ2B8	DZ47sZ3B8		
		DZ47sZ1B10	DZ47sZ2B10	DZ47sZ3B10		
		DZ47sZ1B13	DZ47sZ2B13	DZ47sZ3B13		
		DZ47sZ1B16	DZ47sZ2B16	DZ47sZ3B16		
		DZ47sZ1B20	DZ47sZ2B20	DZ47sZ3B20		
		DZ47sZ1B25	DZ47sZ2B25	DZ47sZ3B25		
		DZ47sZ1B32	DZ47sZ2B32	DZ47sZ3B32		
		DZ47sZ1B40	DZ47sZ2B40	DZ47sZ3B40		
		DZ47sZ1B50	DZ47sZ2B50	DZ47sZ3B50		
		DZ47sZ1B63	DZ47sZ2B63	DZ47sZ3B63		
		C		DZ47sZ1C1	DZ47sZ2C1	DZ47sZ3C1
				DZ47sZ1C2	DZ47sZ2C2	DZ47sZ3C2
				DZ47sZ1C3	DZ47sZ2C3	DZ47sZ3C3
DZ47sZ1C4	DZ47sZ2C4			DZ47sZ3C4		
DZ47sZ1C5	DZ47sZ2C5			DZ47sZ3C5		
DZ47sZ1C6	DZ47sZ2C6			DZ47sZ3C6		
DZ47sZ1C8	DZ47sZ2C8			DZ47sZ3C8		
DZ47sZ1C10	DZ47sZ2C10			DZ47sZ3C10		
DZ47sZ1C13	DZ47sZ2C13			DZ47sZ3C13		
DZ47sZ1C16	DZ47sZ2C16			DZ47sZ3C16		
DZ47sZ1C20	DZ47sZ2C20			DZ47sZ3C20		
DZ47sZ1C25	DZ47sZ2C25			DZ47sZ3C25		
DZ47sZ1C32	DZ47sZ2C32			DZ47sZ3C32		
DZ47sZ1C40	DZ47sZ2C40			DZ47sZ3C40		
DZ47sZ1C50	DZ47sZ2C50	DZ47sZ3C50				
DZ47sZ1C63	DZ47sZ2C63	DZ47sZ3C63				



安装尺寸




产品优势



脱扣曲线

▼B型曲线: (4.4-6.6) I_n



▼C型曲线: (6.8-10.2) I_n

